

Montavimo ir naudojimo instrukcija

CLOUDWARM

Nuotolinis valdymas bevieliu interneto ryšiu





CloudWarm belaidis prijungimas



TURINYS

1.1. Pakuotės sudėtis	3
1.2. Techninė specifikacija	4
1.3. Suderinamumas	4
1.4. Imtuvo montavimas	5
1.5. Siųstuvo montavimas	>5

2. VARTOTOJUI

2.1. Veikimo schema	6
2.2. Radiant CLOUDWARM programa	7
2.3. Radiobanginis sujungimas	9
2.4. Wi-Fi sujungimas	9
2.5. Nustatymas	10
2.6. Belaidis Siųstuvas	15
2.7. Belaidis Imtuvas	17

RADIANT

MONTAVIMAS

1. MONTUOTOJUI

Šiame skyriuje aprašyti montavimo darbai turi būti atlikti tik kvalifikuoto specialisto, kuris turi pakankamai patirties sumontuoti įrenginį ir būtinas šildymo ir karšto vandens sistemų dalis gyvenamuosiuose ir pramoniniuose pastatuose.

1.1. PAKUOTĖS SUDĖTIS

- 1. Belaidis Siųstuvas (1 1pav.).
- 2. Imtuvas (2 1 pav.).
- 3. USB kabelis (3 1 pav.).
- 4. El. maitinimo USB adapteris (4 1 pav.).
- Montavimo/tvirtinimo dalys (5 1 pav.).
 2 kaiščiai su varžtais, 2 magnetinės limpančios juostelės, 2 dvipusės lipnios juostelės, 2 varžtai siųstuvo tvirtinimui.
- 6. Instrukcija (6 1 pav.).



RADIANT

1.2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bazinės specifikacijos	El. maitinimas	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
	Naudojama el. galia	1,2 W
	Relių kontaktų apkrova	0,5 A 125 V AC, 2 A 30 V DC
	Siųstuvo matmenys	86 x 86 x 35 mm
	Imtuvo matmenys	89 x 86 x 20 mm
	Medžiaga/žaliava	Plastikas ABS + PC + aliuminis
	Patalpos temperatūros jutiklis	Įmontuotas
	Katilo valdymo protokolas	Open Therm v2.1
Wi-Fi	Wi-Fi standartas	802.11 b/g/n
	Dažnis	2.412 GHz – 2.484 GHz
	Saugos tipas	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
	Tinklo protokolas	IPv4, TCP
	Tinklo tipas	STA

1.3. SUDERINAMUMAS

CLOUDWARM yra suderinamas su daugeliu įvairių šildymo sistemų, kaip:

- Tradiciniai/kondensaciniai katilai;
- Grindinio šildymo sistemos;
- Vien tik šildymo sistemos ir kombinuotos,
 - t. y. šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemos;
- Šilumos siurbliai;
- Zoninės sistemos (su siųstuvu kiekvienai zonai).

MONTAVIMAS

1.4. IMTUVO MONTAVIMAS



Tam, kad Imtuvas veiktų kaip nuotolinis valdiklis Open Therm protokolu, prijunkite "OT" pažymėtus kabelio galus prie katilo Ta - Ta kontaktų, esančių kontaktyne katilo valdiklyje (žr. 1 pav.).

Jeigu Jūs norite naudoti Imtuvą kaip patalpos termostatą, prijunkite "TA ON/OFF" pažymėtus kabelio galus prie katilo Ta - Ta kontaktų, esančių kontaktyne katilo valdiklyje. Prijunkite kištuką prie maitinimo kontaktų (žr. 1 pav.). Panaudodami magnetines arba dvipusias lipnias juosteles Imtuvo pritvirtinimui tinkamoje vietoje arba panaudokite kaiščius su varžtais Imtuvo tvirtinimui prie sienos.



1.5. SIŲSTUVO MONTAVIMAS

Norėdami prijungti Siųstuvui el. maitinimą, prijunkite mikro USB kabelio galą prie Siųstuvo mikro USB jungties (žr. 2 pav.) o kitą mikro USB kabelio galą per USB adapterį prie elektros lizdo.

Siųstuvas nereikalauja daugiau jokių jungčių, nes jis dirba belaidžiu būdu ir gali būti padėtas bet kurioje patogioje patalpos vietoje ant kojelės, kad galėtų teisingiausiai matuoti patalpos temperatūrą, t. y. venkite nišų, už durų varčių, už užuolaidų, arti šiltų/šildomų paviršių, tiesiogiai saulės apšviečiamų vietų ir pan..



NAUDOJIMAS

RADIANT

Veiksmai, aprašyti šiame skyriuje yra skirti visiems, kas naudos šį įrenginį. Įrenginys turi būti naudojamas kvalifikuoto operatoriaus, kuris pilnai perskaitė ir suprato šį instrukcijos skyrių, atkreipdamas dėmesį į perspėjimus.

Coudwarm sudaro:

- Speciali Cloudwarm programa, instaliuota išmaniajame telefone ar planšeteje.
- Siųstuvas (su integruotu patalpos temperatūros jutikliu).
- Imtuvas.

2.1. VEIKIMO SCHEMA



2.2. RADIANT CLOUDWARM PROGRAMA

Speciali Cloudwarm programa leidžia Jums valdyti katilą, prijungtą prie Cloudwarm Imtuvo, naudojant Jūsų asmeninį elektroninį įrenginį (išmanųjį telefoną ar planšetę).

ĮDIEGIMAS

Atsisiųskite specialią Radiant Cloudwarm programą iš App Store for iOS (Apple iPhone/iPad) ar Play Store Android sistemai nemokamai ir paprastai.

Instaliavus specialią Cloudwarm programą, sukurkite savo paskyrą.

REGISTRACIJA

1. Atidarykite Radiant Cloudwarm programą ir paspauskite "Register".



 Įveskite programos reikalaujamus savo asmeninius duomenis ir dar kartą paspauskite "Register".



3. Įveskite įrenginio ID kodą, esantį Siųstuvo nugarėlėje ar ant dėžutės ir patvirtinkite, paspausdami "Bind".



 Registracijos patvirtinimui paspauskite savo el. pašto sąsają. Kai gausite patvirtinimą, įveskite Naudotojo vardą ir Slaptažodį ir tęskite, paspausdami "Sign in".

Eloudwarm
Sign in
Register Copyright © 2004 云暖. All Rights Reserved,

2.3. RADIOBANGINIS SUJUNGIMAS

NAUDOJIMAS

Norint sujungti Imtuvą ir siųstuvą, kad jie komunikuotų tarpusavyje radiobanginiu ryšiu (nustatytas kanalas 10; 0-9 kanalai yra pasirinkimo galimybės), atlikite sekančius veiksmus:

- Paspauskite ir laikykite Imtuvo mygtuką (žr. 1 1 pav. Skyriuje "BELAIDIS IMTUVAS") tol, kol žalios spalvos LED pradės šviesti nemirksėdamas, o raudonos spalvos LED pradės mirksėti vienodu dažniu, taip parodydami atsiradusį ryšį.
- Paspauskite Siųstuvo mygtuką "MODE", atsiradusi ikona "rF" parodys, kad ryšys yra aktyvus. Kai ikona
 Siųstuve nustos mirksėti ir pradės šviesti ištisai, tai reikš, kad sujungimas įvyko.

2.4. WI-FI SUJUNGIMAS

Norint sujungti Siųstuvą su Wi-Fi tinklu, Jūs turite du pasirinkimus.

PER WPS

Pirmiausia paspauskite WPS mygtuką, tada du kartus paspauskite Siųstuvo "SET" mygtuką. Jeigu tinklo stotelė neturi WPS mygtuko, naudokite kitą būdą.

PER RADIANT CLOUDWARM PROGRAMĄ

- Prijunkite savo mobilų įrenginį prie Wi-Fi tinklo (pirminiam sujungimui, mobilusis įrenginys turi būti prijungtas prie Wi-Fi tinklo, tada Jūs galite naudoti 3G arba 4G tinklą programos valdymui).
- 2. Atidarykite programą ir užsiregistruokite.
- Paspauskite taškelių ikoną (žr. pav. 1) programos lange dešinėje viršuje (kai kuriuose Android įrenginiuose taškų ikonos gali nebūti; tada paspauskite virtualaus meniu mygtuką kairėje HOME simbolio).
- Paspauskite "Set up Wi-Fi connection" (žr. 1 pav.) ir įveskite Wi-Fi slaptažodį. NESPAUSKITE "Connect Yet", PIRMIAUSIA JŪS TURITE ATLIKTI SEKANTĮ VEIKSMĄ.
- Paspauskite ir laikykite mygtuką "SET" Siųstuve, kol pradės mirksėti ikona ^{WI} (FI).
- Programoje paspauskite "Connect", po 10-20 sek. ikona ^m ^m nustos mirksėti, reiškia, kad sujungimas atliktas.

Jeigu sujungimas neįvyko:

- 7. Patikrinkite, ar Wi-Fi sujungimas veikia Jūsų mobiliajame įrenginyje.
- 8. Patikrinkite tinklo stotelę, perkraukite mobilųjį įrenginį ir atlikite veiksmus, nurodytus aukščiau.
- 9. Jeigu problemos išlieka, kreipkitės į pardavėjo serviso tarnybą.



2.5. NUSTATYMAS

PRIDĖTI KELIS SŲSTUVUS

Jeigu Jums reikia kelių sųstuvų, t. y. reikia kontroliuoti kelias zonas, atlikite sekančius veiksmus:

- 1. Paspauskite taškelių ikoną (žr. 1 pav.) programos lange dešinėje viršuje (kai kuriuose Android įrenginiuose taškų ikonos gali nebūti; tada paspauskite virtualaus meniu mygtuką kairėje su HOME simboliu).
- 2. Paspauskite "Device information" (žr. pav. 1).



3. Paspauskite "Add device" (žr. pav. 2).

Cloudwarm				
Username:	robicarti			
Email:	r.cortigfioni@alice.it			
City:				
Phone:	·			
Device ID:	0596516682			
Confirm				
Remove device				
Add device				
	2 pav.			

RADIANT

- 4. Įveskite įrenginio vardą, žymintį patalpos, kurioje įrengtas Siųstuvas, pavadinimą (žr. pav. 3)
- Įveskite įrenginio ID kodą, esantį Siųstuvo nugarėlėje ar ant dėžutės ir patvirtinkite, paspausdami "Save" (žr. pav. 3).

Use	emame:				
Em	ail:				
City	r.				
Phy	2021				
E	Device name				
L	Device ID				
	Cancel			Save	
Remove device					
	Add device				
				3 pav.	

VALDYMO EKRANAS

Kai Imtuvas yra prijungtas prie katilo per Open Therm, per instaliuotą programą Jūs galite matyti valdymo ekraną, kuriame galite valdyti patalpos šildymą ir katilo režimą/būseną (žr. pav. 4).





Norint matyti vietovės lauko oro temperatūrą (viršutiniame kairiajame kampe), prašome įvesti miesto (vietovės) pavadinimą Cloudwarm diegimo metu Naudotojo informacijos miesto (vietovės) laukelyje.



Rankinis režimas: nustatykite reikiamą patalpos oro temperatūrą,

naudodamiesi rodyklėmis 🔛 💟 🎑 Nustačius šį režimą, šildymas veiks tol, kol ranka nebus išjungtas.





Programavimo režimas. Palieskite Program mode mygtuką, įeikite į programavimo aplinką, palieskite ekraną ir atsivers žemiau parodytas langas.

0			🛱 🔋 t 📶 🗖 09:59
			APPLY TO
	Begin:	00 : 00	
	End:	24 : 00	
	Temperature:	5 . 0 °C	
	Cancel	Save	99
	0	_oading	

Nustatykite norimą patalpos oro temperatūrą ir norimą jos laiką. Jeigu norite nustatyti dar vieną temperatūros ir laiko periodą tą pačią dieną, palieskite ekraną. Jeigu tos dienos nustatytos temperatūros ir laiko periodai tinka ir kitoms dienoms, eikite į viršutiniame dešiniajame kampe į "Apply to" ir pasirinkite dienas, į kurias norite nukopijuoti nustatymus.

Apply To	ଷ ନ ୍ଦୁ	.af 🚔 09:59
Sunday		
Monday		
Tuesday		
Wednesday		
Thursday		
Friday		
Saturday		
Com	plete	

Jeigu nustatytos patalpos oro temperatūros ir laiko programą reikia pakeisti tik laikinai vieną kartą, pvz.: dėl neplanuoto vakarėlio arba anksčiau baigto darbo, įjunkite **rankinį režimą** ir nustatykite norimą patalpos temperatūrą. Norėdami grįžti į **programavimo režimą**, tiesiog palieskite jo ikonėlę ekrane.



Katilo pakartotinio paleidimo (perkrovimo) **RESET** simbolis yra pilkame fone tol, kol neatsiranda sutrikimų ir klaidų kodai.

OFF (išjungimo) režimas. Kai Cloudwarm nustatytas išjungimo režimas, šildymas veikia tik tada, kai patalpos oro temperatūra nukrenta žemiau +5 °C, siekiant užtikrinti priešužšalimo režimą.



Šildymo režimas Karšto vandens režimas

2.6. BELAIDIS SIŲSTUVAS

Sųstuvas atlieka duomenų pasikeitimą tarp katilo (per Imtuvą) ir Jūsų mobilaus elektroninio įrenginio (mobilaus telefono arba planšetės) per instaliuotą Cloudwarm programą.

Siųstuvas turi savyje įmontuotą patalpos temperatūros jutiklį, kurio parodymus galima matyti Cloudwarm programoje.

Jeigu Wi-Fi ryšys nutrūko, Siųstuvas dirba toliau pagal ankstesnius nustatymus.

Siųstuvas leidžia naudotojui rankiniame režime (MANUAL mode) nustatyti norimą patalpos temperatūrą.

NAUDOTOJO SĄSAJA (žr. pav. 1)

- MODE: paspauskite, norėdami pasirinkti MANUAL (rankinį), šildymo programavimo arba Off (išjungta) režimus. Paspauskite ir laikykite 5 sek., norint pradėti radiobanginį sujungimą.
- SET: paspauskite laiko parodymui. Laikykite paspaudę 5 sek., norėdami pradėti Wi-Fi sujungimą. Paspauskite trumpai 2 kartus, norėdami nustatyti W-Fi ryšį per WPS.
- DIAL: pasukite patalpos temperatūros nustatymui, galioja tik esant rankiniam (MANUAL) režimui.
- 4. Mikro USB jungtis el. maitinimui.
- RESET (perkrovimo/atstatymo) mygtukas: laikykite paspaudę, norėdami perkrauti įrenginį.
- 6. Patalpos temperatūros jutiklis.
- 7. Ekranas.

EKRANO IKONOS (žr. pav. 2)

- Wi-Fi ryšio būklė:
 - ikona mirksi vyksta ryšio nustatymas
 - ikona nemirksi ryšys nustatytas
 - ikonos nėra ryšio nėra
- 9. Įjungtas rankinis (MANUAL) režimas.
- 10. ljungtas šildymo programavimo režimas.
- 11. Patalpos temperatūra.
- 12. Šildymo režimas:
 - ikona mirksi nėra Open Therm ryšio
 - ikona nemirksi šildymas įjungtas
 - ikonos nėra šildymas išjungtas
- 13. Radiobanginio ryšio būklė:
 - ikona mirksi lėtai ryšio klaida
 - ikona mirksi greitai įrangos gedimas
 - ikona nemirksi ryšys nustatytas
- 14. Veikia katilo degiklis.
- 15. Režimas Off (išjungta).





PARAMETRŲ PERPROGRAMAVIMAS

Norint įeiti į parametrų meniu, paspauskite SET mygtuką vieną kartą ir lukterėkite, kol ekrane pasirodys laikas, tada sukite DIAL ratuką, norėdami keliauti per meniu pozicijas.

Norint pakeisti rodomus parametrus, paspauskite SET mygtuką vieną kartą ir pakeiskite parametro reikšmę pasukdami DIAL ratuką ir patvirtinkite, paspausdami SET mygtuką dar kartą.

Norint išeiti iš parametrų meniu, sukite DIAL ratuką, pereidami visus parametrus, kol ekrane pasirodys "EhiT", tada patvirtinkite, paspausdami SET mygtuką.

PARAMETRŲ SĄRAŠAS

Parametras	Aprašymas
[514]	Belaidžio ryšio kanalo automatinis pasirinkimas (0 – 19; įprastai nustatytas kanalas –
LX	10). Tačiau dėl įvairių priežasčių kanalo numeris automatiškai gali būti parinktas kitas.
(Rate)	Kanalo pasirinkimas rankiniu būdu - neleidžiamas.
	Histerezės reikšmės pasirinkimas įsijungiant (ribos 0-2 °C, žingsnis 0,1 °C, gamyklinis
X Un	nustatymas 0,4 °C). Pavyzdžiui, jeigu naudotojo nustatyta patalpos temperatūra yra 25
Construction	°C, histerezės reikšmė yra 0,5 °C, Siųstuvas pasiųs katilui šildymo poreikio įjungimo
	signalą, kai patalpos temperatūra nukris iki 24,5 °C.
LAGE	Histerezės reikšmės pasirinkimas išsijungiant (ribos 0-2 °C, žingsnis 0,1 °C, gamyklinis
8077	nustatymas 0,4 °C). Pavyzdžiui, jeigu naudotojo nustatyta patalpos temperatūra yra 25
Carpenter	°C, histerezės reikšmė yra 0,5 °C, Siųstuvas pasiųs katilui šildymo poreikio išjungimo
	signalą, kai patalpos temperatūra pakils iki 25,5 °C.
600	Gamyklinių nustatymų atstatymas: paspauskite trumpai 2 kartus mygtuką "SET". Ekrane
THLE	pasirodys "", rodantis, kad vyksta atstatymo procesas.
Course and	

TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

Gali tekti nustatyti kitą patalpos temperatūrą, jeigu rodoma temperatūra skiriasi nuo tikrosios temperatūros, išmatuotos kitu preciziniu termometru.

Norint įeiti į temperatūros nustatymo meniu, paspauskite vienu metu mygtukus SET ir MODE. Pakeiskite temperatūrą, pasukdami DIAL ratuką.

Jeigu ekrane pasirodys "NO", nustatymas negali būti atliekamas. Palaukite maždaug 50 min., po šildymo įjungimo, kai temperatūros ikona pasikeis iš mažosios raidės "°c" į didžiąją raidę "°C". Tada atlikite nustatymą.

2.7. IMTUVAS

Imtuvas užtikrina duomenų pasikeitimą tarp katilo ir Siųstuvo.

Imtuvo Naudotojo sąsaja apima LED signalinę lemputę (1 – pav. 1), kuri perteikia įvairius signalus, remiantis LED spalva ir mirksėjimo dažnumu.



RAUDONA SPALVA	ŽALIA SPALVA	SIGNALAS
Nešviečia	Mirksi pastoviu dažnumu	Katilas veikia. RF ir Wi-Fi ryšys veikia
Mirksi pastoviu dažnumu	Nešviečia	Katilas neveikia. RF ir Wi-Fi ryšys veikia
Nešviečia	Šviečia ištisai	Katilas veikia. RF ir Wi-Fi ryšys veikia
Šviečia ištisai	Nešviečia	Katilas neveikia. RF ir Wi-Fi ryšys veikia
Šviečia ištisai	Mirksi pastovju dažnumu	Relės kontaktas atviras. RF ryšys neveikia.
		Wi-Fi ryšys veikia
Mirkei pastoviu dažnumu		Relės kontaktas atviras. RF ryšys neveikia.
		Wi-Fi ryšys veikia
Mirksi nepastoviu dažnumu	Mirksi pastoviu dažnumu	RF ryšys veikia. Wi-Fi ryšys neveikia
Mirksi pastoviu dažnumu	Mirksi nepastoviu dažnumu	RF ryšys veikia. Wi-Fi ryšys neveikia
Mirksi nepastoviu dažnumu	Šviečia ištisai	RF ryšys veikia. Wi-Fi ryšys neveikia
Šviečia ištisai	Mirksi nepastoviu dažnumu	RF ryšys veikia. Wi-Fi ryšys neveikia
Nešviečia		Relės kontaktas uždaras. RF ir Wi-Fi ryšys
		neveikia
Mirksi nepastoviu dažnumu	Nešviečia	Relės kontaktas atviras. RF ir Wi-Fi ryšys
		neveikia